

Obecné pokyny pro montáž a údržbu



- Zařízení smějí být montována a uváděna do provozu pouze osobami s odbornou způsobilostí (např. vzdělání nebo profese) nebo zkušeností zaručit jejich správnou implementaci.
- Před montáží je nutno zkontrolovat, jestli produkt odpovídá statickým požadavkům na místě. U střešních zařízení je zásadně nutno prověřit nosnost střechy.
- Musí být bezpodmínečně dodrženy místní specifické stavební předpisy, normy a ustanovení na ochranu životního prostředí.
- Musí být dodrženy předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, příslušné normy a předpisy profesního sdružení! Zejména je přitom nutno dbát na následující pokyny:
 - Používat bezpečnostní oděv (především ochrannou helmu, pracovní boty a rukavice).
 - Při střešních pracích musí být respektovány předpisy pro práci na střeše (např. používání: zajištění proti pádu, lešení se zachytným zařízením od výšky okapu 3 m atd.).
 - Pro celý průběh montáže je nutná přítomnost dvou osob, aby byla v případě případného úrazu zaručena rychlá pomoc.
- Montážní systémy K2 jsou neustále vyvíjeny. Přitom se mohou změnit montážní postupy. Před zahájením montáže je proto nutno bezpodmínečně prověřit na: k2-systems.com/en/technical-information aktuální znění montážního návodu. Na vyžádání Vám aktuální verzi také rádi zašleme.
- Musí být respektovány montážní návody výrobců modulů.
- Vyrovnání napětí mezi jednotlivými částmi zařízení musí být provedeno podle příslušných předpisů dané země.
- V průběhu celé doby montáže je nutno zajistit, aby byl na stavbě k dispozici minimálně jeden exemplář montážního návodu.
- V případě nerespektování našich montážních předpisů a montážních návodů a nepoužití všech komponentů systému, stejně jako při montáži a demontáži konstrukčních dílů, které nebyly nakoupeny od nás, nepřebíráme záruku za závady a škody, ke kterým dojde. V takovém případě bude vyloučeno uplatnění záruky.
- V případě nerespektování našich Všeobecných bezpečnostních pokynů a při vestavbě a použití konkurenčních konstrukčních dílů si společnost K2 Systems GmbH vyhrazuje uplatnění vyloučení odpovědnosti.
- V případě, že budou respektovány všechny bezpečnostní pokyny a zařízení bude odborně instalováno, bude poskytnuta záruka na produkt v trvání 12 let. Respektujte prosím naše záruční podmínky, které jsou k dispozici nahlédnutí na k2-systems.com/en/warranty-terms-and-conditions. Na vyžádání Vám je samozřejmě rádi zašleme.
- Demontáž systému se provádí podle pokynů pro montáž v opačném pořadí.
- Zařízení musí být odborně správně udržováno, kontrolováno a opravováno. To zahrnuje pravidelné vizuální kontroly. Doporučujeme provádět každoroční vizuální kontrolu, která zahrnuje:
 - kontrolu všech částí zařízení, zda nejsou poškozeny např. vlivy počasí, zvíraty, nečistotami, usazeninami, nánosy, porostem, průniky střechou, těsněním, stabilitou, korozí. Rovněž je třeba zkontrolovat pevnost šroubových spojů a v případě potřeby je dotáhnout podle utahovacích momentů uvedených v montážním návodu.
 - Po mimořádně silných vlivů (např. zemětřesení, silné sněžení, bouře atd.) je vždy nutně provést kontrolu zařízení. Tuto kontrolu musí provést kvalifikovaná odborné firmy nebo znalci. Při tom je třeba zkontrolovat, zda zařízení nevykazuje viditelné nebo skryté vady, které by v budoucnu mohly ohrozit jeho nosnost, stabilitu a funkčnost.